


Wurde der Origin gesetzt, wählen Sie **Edit** -> **Layers** -> **Scale...** Im folgenden Dialog wird abgefragt welche Lage als Quelle für die Skalierung genutzt werden soll, und wo die neuen Daten abgelegt werden sollen. CAM350 erzeugt automatisch eine neue Lage als Ziel Lage. Die Angabe des Scale Factors erfolgt in %.



Sie haben nun eine exakte Kopie des gewählten Objekts um einen bestimmten Faktor vergrößert und um den Origin herum auf der neuen Lage platziert.

